

Kasthall Basparkett, Mosaikparkett och Industriparkett

Trä är ett naturmaterial som kräver skötsel för att hålla sig vackert länge. Regelbunden rengöring där smuts och fläckar tas bort ökar trägolvet livslängd.

För att skydda trägolvet är det viktigt att stoppa smutsen redan i entrén med hjälp av en ordentlig avtorkningsmatta. Det är smuts, framför allt grus, som är anledningen till slitage på trägolvet.

Möbler ska vara försedda med möbeltassar av plast eller filt (ej metall). Tänk på att hålla möbeltassarna rena. Vid användning av arbetsstolar med hjul bör en skyddsskiva eller matta läggas under stolen för att skydda golvet. Alternativt måste hjulen på arbetsstolen vara särskilt anpassade efter trägolvet.

Skydda golvet mot vatten och fukt, torka genast upp eventuellt spill. Ett korrekt ytbehandlat och underhållet golv tål vätska och slitage bättre.

Trä rör sig i förhållande till fukt i omgivningen. Vid hög luftfuktighet sväller golvet och tvärtom vid låg luftfuktighet. Olika träslag är olika hårda så undvik skor med stiletklackar, då det kan orsaka intrycksmärken. Beträffande luftfuktighet och träslagets hårdhet, se produktspecifikation för respektive träslag.

Städning

Använd i första hand torra städmetoder såsom dammsugning, sopning och/eller torr mopning, så att grus, damm och annan lös smuts tas bort. Vid behov fuktorkas golvet med en golv mopp eller en väl urvriden trasa. Fukttorkning innebär att golvet är torrt efter ca 30 sekunder.

Oljade trägolvet:

1. Använd en speciell överfettad träsåpa. För starkt nedsmutsade golv eller för att avlägsna fläckar kan man använda vatten blandat med träsåpa och "skura" fläcken med en mjuk skurborste.
2. Ta genast bort överflödigt vatten. Tänk på att all fukt eller våttorkning torkar ut golvet. Det innebär att golv som torkas ofta, också kräver underhåll oftare.

Lackade trägolvet:

1. Använd, för lackade trägolvet, ett ph-neutralt rengöringsmedel. För att avlägsna fläckar kan man använda vatten blandat med rengöringsmedel och "skura" fläcken med en mjuk skurborste.
2. Ta genast bort överflödigt vatten.

Underhåll

När trägolvet mattats ner på slitageytor, är det lämpligt att underhålla golvet.

Oljade trägolvet:

1. Torrstäda golvytan enligt städinstruktion ovan. Applicera ett tunt, men täckande, lager med underhållsolja på de slitna delarna av golvet och "skura" med ett rött skurnylon i oljan. Inom ca 15–30 minuter efter arbetet påbörjats skall den överflödiga oljan torkas bort.
2. När golvet har torkat 6–8 timmar, bör golvet torrpuleras med först ett rött och sedan ett vitt skurnylon. Tänk på att inte utsätta golvytan för fukt de närmaste 4 dygnet efter underhållsarbetet.

Lackade trägolvet:

1. Rengör golvytan enligt städinstruktion ovan. Vissa lacktillverkare tillhandahåller underhållsprodukter för lackade golv. Dessa kan användas för att fräscha upp lackade trägolvet och gör också att smuts inte fäster lika lätt på golvet.
2. Tänk på att använda underhållsprodukter som inte hindrar eventuell omlackning av golvet, som polish eller vax.

Fläckborttagning

Alla fläckar ska tas bort så fort som möjligt. Ju färskare fläcken är, desto lättare är den att ta bort.

Oljade trägolvet:

1. Försök alltid med en såpvattenblandning (träsåpa) och bearbeta fläcken med en mjuk skurborste eller med ett rött skurnylon.
2. Använd tvättnafta eller ren bensin och bearbeta med ett rött eller blått skurnylon. Torka upp överflödsvätskan.
3. Finslipa bort fläcken med fint sandpapper (100–120 korn), eller skrapa försiktigt bort fläcken med rakblad, kniv eller sickel. Olja därefter in ytan med underhållsolja och torka bort överflödigt olja inom 15 minuter.

Lackade trägolvet:

1. Försök alltid med en vattenblandning med ett ph neutralt rengöringsmedel och bearbeta fläcken med en mjuk skurborste eller med vitt skurnylon.
2. Använd lacknafta och bearbeta med trasa eller vitt skurnylon. Torka noga upp vätskan.

Vid osäkerhet, frågor eller för ytterligare information – kontakta:

Kasthall Mattor och Golv AB
 Box 254, SE-511 23 Kinna, Sweden
 Visiting address: Fritslavägen 42
 Phone +46 320 205900. Fax +46 320 205901
 E-mail: info@kasthall.se
 www.kasthall.com

